

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年2月下旬

メーカー名	サミー	機種名	パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	イスカンダルロード		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 () 否 ()

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合
は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。
よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	ART→BB回数部、ART+BB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、ART継続回数が表示されます。
- RB回数部は、「ARTの初当たり回数」と「ピックボーナス」と「大力ミラスマード」の合算回数が表示されます。
- 3番ビンのART信号はART突入から2秒後に信号停止。
- 4番ビンのART信号はART突入から4秒後に出力を開始しART終了次遊戲で信号停止。

表示回数について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでBB回数部にART継続回数が表示されます。
機種:ビッグウォーズ7	推薦設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推薦設定 →
機種:バネラJJ	推薦設定 →
機種:バネラJr	推薦設定 →
機種:ビッグウォーズ バネラNS	推薦設定 →
機種:ビッグウォーズ バネラ	推薦設定 →
機種:ビッグウォーズ タッチ	推薦設定 →
機種:ミモザ	推薦設定 →
機種:ミモザトルーライト	推薦設定 →
機種:スウォーズver4	推薦設定 →
機種:タイプR	推薦設定 →
機種:ビッグウォーズ	推薦設定 →
機種:超セグ	推薦設定 →
機種:アリヤ	推薦設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。