

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2017年4月中旬頃

メーカー名	デライト	機種名	パチスロおそ松くん
スペック	5号機 ART	メーカーからの交換ハーネス	無し
ART	おそ松チャンス		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 (否)

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって交換線は必要なくなります。

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (自差し) の場合	ART→BB回数部、BONUS→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネス付属しません。

特記事項

- ・BB回数部は、ART「おそ松チャンス」の合計回数が表示。 RB回数部は、ボーナス回数が表示。
- ・ART信号は、突入時と継続時に1秒間出力。
- ・**BB回数部にカウントが上がらない場合は、BBノイズマージンの秒数を最短の秒数に設定して下さい。**

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 上記の通り接続することで、BB回数部にARTの合計回数が表示されます。

機種	推奨設定	設定内容	
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)	
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定		
機種:パネラJJ	推奨設定		
機種:パネラJr	推奨設定		
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定		
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定		
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定		
機種:ビッグウォーズ	推奨設定		①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ミモザ	推奨設定		①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ミモザツルライト	推奨設定		①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)
機種:スウォーズ	推奨設定	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入:小役12回) ③C-25-00 (終了:小役8回) ④A-01-04 (BBノイズマージン 0.5秒)	
機種:超セグ	推奨設定	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入:小役8回) ③B-16-04 (終了:小役4回) ④A-03-04 (BBノイズマージン 0.5秒)	
機種:タイプRVer3.3以上	推奨設定	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)	
機種:タイプR3未満	推奨設定	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回) ④A-01-04 (BBノイズマージン 0.5秒)	
機種:アリアVer3以上	推奨設定	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回)	
機種:アリアVer3未満	推奨設定	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回) ④A-01-04 (BBノイズマージン 0.5秒)	

その他

- ・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。