

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年5月下旬

<b>メーカー名</b>	ネット	<b>機種名</b>	賞金首2
<b>スペック</b>	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	有り
<b>ART</b>	BOUNTY RUSH		

**スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例**

告知ランプでの取得: 可 ( ) 否 ( )

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合**  
は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。  
よって変換線は必要なくなります。

3P	2.BB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	1.RB

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

**呼び出しランプの回数表示について**

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

変換ハーネス→呼び出しの場合 BB→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

**特記事項**

メーカー付属の変換ハーネスを使用する場合、RB回数はカウントされません。(メーカー様回答)  
oneAスロット入力線を集中端子盤に、直差しした場合はART回数はカウントされません。  
「F774」を使用する場合は、上記の通り接続すればBB回数部に「BB+RB」合算回数表示、RB回数部にART回数表示が可能です。  
「F774」を使用する場合は、変換ハーネスは使用しないで下さい。

**表示回数について**

以下の機種の  
呼び出しランプの推奨条件概要

機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ タツチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥルーライト	推奨設定 →
機種:スワースver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリヤ	推奨設定 →

上記の通り接続することで、RB回数部にART回数が表示できます。

D-01-OO (ノーマル設定)

C-01-OO (ノーマル設定)

C-13-OO (ノーマル設定)

B-01-OO (ノーマル設定)

A-14-OO (ノーマル設定)

**その他**

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取扱を参照頂き、条件設定を調整して下さい。