

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年9月上旬頃

メーカー名	京楽	機種名	ぱちスロAKB48 勝利の女神
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	勝利の女神		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

The diagram illustrates the signal connection between the slot machine's central terminal board and the oneA call output slot input signal name. The central terminal board (8P) connects to the oneA call output slot input signal name (6P-8P conversion harness not included). The connections are as follows:

- 1P IN → 1P IN
- 2P OUT → 2P OUT
- 3P ART → 3P RB
- 4P ART → 4P BB
- 5P ART → 5P CT
- 6P コモン → 6P コモン
- 7P ART → (not connected)
- 8P セキュリティ → (not connected)

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合
は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 ART→BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載

変換ハーネス→呼び出しの場合 メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- BB回数部は、ART回数を表示、RB回数部は、ART初当たり回数を表示。
- 「総選挙」、「MIX_CHANCE」、「100人上乗せ」、「推しメンRUSH」、「アンコール」、「ART中のじゃんけん当選」のときもBB回数部に信号出力があります。（メーカー様資料記載）

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。ただしART中のゲーム数はカウントされません。

機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトルーライト	推奨設定 →
機種:スウォーズver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリヤ	推奨設定 →
その他	
・特に無し	

D-01-OO (ノーマル設定)

C-01-OO (ノーマル設定)

C-13-OO (ノーマル設定)

B-01-OO (ノーマル設定)

A-14-OO (ノーマル設定)

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取扱いを参照頂き、条件設定を調整して下さい。