

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年9月下旬頃

<b>メーカー名</b>	オリンピア	<b>機種名</b>	パチスロ巫人
<b>スペック</b>	5号機 ART	<b>メーカーからの 変換ハーネス</b>	無し
<b>ART</b>	BIG WEDNESDAY		

### スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F74の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F74は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB+ART→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。
特記事項	
・BB回数部は、BONUS回数を表示。RB回数部は、ART回数が表示。※ART信号は継続出力 ・ART中のボーナス成立時はART信号は一旦信号を停止し、ボーナス終了後に再出力します。	
表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続するとRB回数部にART回数が表示されます。ただし、ART中のゲーム数はカウントされません。
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種:スウォースVer4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォース	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリア	推奨設定 →
その他	
・特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。