

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2017年9月上旬頃

メーカー名	タイヨーエレクト	機種名	蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	BLUE STEEL MODE		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 (否)

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→BB回数部、BB→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項	
• BB回数部は、ART回数を表示、RB回数部は、BB当選回数を表示。	
• ART信号は、ART突入から終了まで信号出力します。※継続時信号2秒間OFF	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、BB回数部にART回数を表示することができます。ただしART中のゲーム数はカウントされません。
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: スウォースVer4	推奨設定 →
機種: タイPR	推奨設定 →
機種: ビッグウォース	推奨設定 →
機種: 超セグ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。