

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年12月上旬頃

メーカー名	山佐	機種名	パチスロ ゴッドイーター2
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	討伐任務		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 (否)

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

呼び出しランプ

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス無し

特記事項	
・集中端子盤の5番ピン信号は、ART (バトル・乱戦・ストーリー・アラガミ選択状態) にて出力。(メーカー資料記載)	
・オプション品「F774」で上記設定をする場合は、下記推奨設定はノーマル設定のみ入れて下さい。	

表示回数について	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	下記設定を入れるとART回数をRB回数部、ボーナス回数をBB回数部に表示。
機種:ビッグウォース7	推奨設定 →
機種:ビッグウォース5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォースタッチ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-26-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-29-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ビッグウォース	推奨設定 → ①C-13-00 (ノーマル設定) ②A-09-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-12-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-08-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-11-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザトルーライト	推奨設定 →
機種:スウォースver4	推奨設定 → ①B-04-02 (ボーナス間ゲーム回数リセット BB, RB, AT) ②C-01-04 (スロット機能設定 AT機)
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 → ①B-01-05 (基本スロット設定 MB (CTで取得)) ②B-22-02 (ボーナス間のゲーム回数リセット BB, RB, AT, MBでリセット)
機種:アリア	推奨設定 → ①A-14-00 (パチスロ機能設定 Aタイプ) ②A-08-01 (CT 信号入力判断 RB)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。