

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期: 2018年2月上旬頃

メーカー名	サミー	機種名	パチスロ戦場の ヴァルキュリア
スペック	5号機 A+ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	ガリア戦記		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 () 否 ()

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しランプ スロット入力信号名

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→RB回数部、ボーナス→BB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- RB回数部は、「ART突入回数」を表示。
(ART中ボーナス終了後にもART突入信号が出ているので回数が増える)
- BB回数部は、全てのボーナス回数を表示。
- 3番ピンのART信号は、「ART開始準備中」バー揃い告知ゲームの全リールを停止時に出力を開始し、ART最終ゲームの全リール停止時に出力停止。
- 4番ピンのボーナス信号は、ボーナス図柄を揃えると出力開始、ボーナス終了時に出力停止。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することで、RB回数部にART回数を表示することができます。
機種:ビッグウォースLT 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース7 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	D-01-00 (ノーマル設定)
機種:ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	
機種:ミモザトルーライト 推奨設定 →	
機種:スウォースVer4 推奨設定 →	C-01-00 (ノーマル設定)
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:ビッグウォース 推奨設定 →	C-13-00 (ノーマル設定)
機種:超セグ 推奨設定 →	B-01-00 (ノーマル設定)
機種:アリア 推奨設定 →	A-14-00 (ノーマル設定)

その他

- 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。