

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2018年5月上旬頃

メーカー名	大都技研	機種名	秘宝伝 Rev
タイプ	A+ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 ☐

スロット台

スロット台集中端子盤

1P IN

2P OUT

3P ART

4P ボーナス

5P —

6P コモン

7P セキュリティ

8P ドアオープン

1P IN

2P OUT

3P RB

4P BB

5P CT

6P コモン

呼び出しランプ

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

3P 1.RB

4P 2.BB

5P 0.未使用

7P 0.未使用

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 ボーナス→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。

変換ハーネス→呼び出しの場合 メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

• BB回数部は、各ボーナスの合算回数が表示。RB回数部は、ART回数が表示されます。

• ART信号はART突入時に信号出力を開始し、ART継続時は一旦信号をOFFして再出力されます。※1ゲーム間OFF

• ボーナス信号は、ART中または、1400ゲーム消化後のボーナス当選時は出力されません。（メーカー資料記載）

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要

機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →

機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →

機種:パネラJJ 推奨設定 →

機種:パネラJr 推奨設定 →

機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →

機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →

機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →

機種:ミモザ 推奨設定 →

機種:ミモザツルライト 推奨設定 →

機種:スウォースver4 推奨設定 →

機種:タイプR 推奨設定 →

機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →

機種:超セグ 推奨設定 →

機種:アリヤ 推奨設定 →

ノーマル機設定を入力

D-01-00（ノーマル設定）

C-01-00（ノーマル設定）

C-13-00（ノーマル設定）

B-01-00（ノーマル設定）

A-14-00（ノーマル設定）

その他

• 特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA