


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年11月上旬頃

メーカー名	EXCITE	機種名	パチスロらんま1/2
スペック	ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例




※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用



※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→ BB回数部に表示されます。CZ2→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	ART→ BB回数部に表示されます。CZ2→RB回数部に表示されます。

特記事項

- ・ART信号は開始から終了までBB信号が出力。
- ・CZ2は12ゲーム間のART抽選ゾーンで開始から終了までRB信号が出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: グランドパネラ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルーライト 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。