

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年12月上旬頃

メーカー名	オーイズミ	機種名	ドリームクルーン711
スペック	ART	メーカーからの交換ハーネス	有り

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 0.未使用
4P 2.BB
5P 0.未使用
7P 1.クルーン

8ピン不正出力
呼出ランプに接続
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部に表示されます。チャレンジタイム→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB信号は入賞時から初当りの擬似ボーナス250枚取得後に終了します。ART中に信号は出力されません。クルーン演出時は1ゲームの間、RB信号が出力されます。

表示回数について

表示回数について		推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		クルーン演出信号をRBに反映させる場合	クルーン演出信号をRBに反映させない場合
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: パネラJJ	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: パネラJr	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-15-14 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定)	①D-01-00 (ノーマル機設定) ②A-26-14 (RB未使用)
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定)	①D-01-01 (ART設定) ②A-8-21 (RB未使用)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定)	①C-01-08 (ART設定) ②A-11-03 (RB未使用)
機種: タイPR	推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定)	①C-01-08 (ART設定) ②A-11-03 (RB未使用)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定)	①C-13-01 (ART設定) ②A-9-14 (RB未使用)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定)	①A-14-01 (ART設定) ②A-3-03 (RB未使用)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。