


# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年11月上旬頃

<b>メーカー名</b>	オリンピア	<b>機種名</b>	パチスロ 戦国乙女TYPE A+
<b>スペック</b>	Aタイプ	<b>メーカーからの交換ハーネス</b>	無し


## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。



※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。

### 表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: グランドパネラ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザツルライト 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)

その他  
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。