

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2018年12月初旬頃

<b>メーカー名</b>	サンセイR&D	<b>機種名</b>	パチスロ巨人の星 ～情熱編～
<b>スペック</b>	ボーナス+ART	<b>メーカーからの 交換ハーン</b>	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 (否)

スロット台集中端子盤

oneA製呼び出し  
スロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の  
場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中  
端子盤の信号の出力  
先を選択して、呼出ラ  
ンプに出力するため  
のようになります。  
よって変換線は必要  
なくなります。

3P 1.ボーナス  
4P 2.BB  
5P 0.未使用  
7P 0.未使用

8ピン不正出力  
呼出ランプに接続  
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB→ BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーンサー呼び出しの場合	BB→ BB回数部に表示されます。RB→RB回数部に表示されず。

### 特記事項

ART信号は1セットごと(開始～終了まで)に出力します

### 表示回数について

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要	ノーマル機設定を入力
機種: グランドパネラ 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: パネラ シュテール 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ タッチ 推奨設定 →	
機種: ミモザ 推奨設定 →	
機種: ミモザトゥルーライト 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: タイプR 推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル機設定)
機種: ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル機設定)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル機設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。