

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年12月上旬頃

|              |      |                           |          |
|--------------|------|---------------------------|----------|
| <b>メーカー名</b> | 山佐   | <b>機種名</b>                | スーパーリノXX |
| <b>スペック</b>  | Aタイプ | <b>メーカーからの<br/>変換ハーネス</b> | 無し       |

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:  可  否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

|    |       |
|----|-------|
| 3P | 1. CT |
| 4P | 2. BB |
| 5P | 0.未使用 |
| 7P | 0.未使用 |

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

|                    |  |
|--------------------|--|
| 集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 | BB→BB回数部に表示されます。チャレンジタイム→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合     | 変換ハーネスは付属されておりません。                     |

特記事項  
トマトが揃い後、チャレンジタイム突入の2ゲーム間RB信号が出力されます。

| 表示回数について             |        | 推奨設定                  |                                      |
|----------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 |        | チャレンジタイム信号をRBに反映させる場合 | チャレンジタイム信号をRBに反映させない場合               |
| 機種: グランドパネラ          | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: パネラ シュテール        | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズ7         | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズ5         | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: パネラJJ            | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: パネラJr            | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS     | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズパネラ       | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-15-14(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズタッチ       | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-26-14(RB未使用) |
| 機種: ミモザ              | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル機設定)    | ①D-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-8-21(RB未使用)  |
| 機種: ミモザトゥールライト       | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル機設定)    | ①C-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-11-03(RB未使用) |
| 機種: タイプR             | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル機設定)    | ①C-01-00(ノーマル機設定)<br>②A-11-03(RB未使用) |
| 機種: ビッグウォーズ          | 推奨設定 → | ①C-13-00 (ノーマル機設定)    | ①C-13-00(ノーマル機設定)<br>②A-9-14(RB未使用)  |
| 機種: アリヤ              | 推奨設定 → | ①A-14-00 (ノーマル機設定)    | ①A-14-00(ノーマル機設定)<br>②A-3-03(RB未使用)  |

その他  
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。