

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年4月上旬頃

メーカー名	ビスティ	機種名	パテスロ 新世紀エヴァンゲリオン 暴走400
スペック	ノーマル+RT	メーカーからの 変換ハーネス	有り

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

スロット台集中端子盤

メーカー
6P-8P変換
ハーネス有り

oneA製呼び出し
スロット入力信号名

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 1.RB
4P 2.BB
5P 0.未使用
7P 0.未使用

8ピン不正出力
呼出ランプに接続
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数に表示されます。

特記事項

RT信号は集中端子盤から出力されておられません。

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

①D-01-01 (ART設定)

①C-01-08 (ART設定)

①C-01-08 (ART設定)

①C-13-01 (ART設定)

①A-14-01 (ART設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。