

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年4月上旬頃

<b>メーカー名</b>	エキサイト	<b>機種名</b>	戦国パチスロ義風堂々 ～兼統と慶次～
<b>スペック</b>	ノーマル+RT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:  前  否

スロット台集中端子盤

メーカー  
6P-8P変換  
ハーネス無し

oneA製呼び出し  
スロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 1.RB  
4P 2.BB  
5P 0.未使用  
7P 0.未使用

8ピン不正出力  
呼出ランプに接続  
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部に表示されます。RB→RB回数に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスはありません。

### 特記事項

RT信号は集中端子盤から出ておりません。

### 表示回数について

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJJ	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →

①D-01-01 (ART設定)

①C-01-08 (ART設定)

①C-01-08 (ART設定)

①C-13-01 (ART設定)

①A-14-01 (ART設定)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。