

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年4月上旬頃

メーカー名	サミー	機種名	S 猛獣王 王者の咆哮ZZ
スペック	ノーマル	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: ☒ 可 ☐ 否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

呼び出しランプ

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	AT初当り→ BB回数部に表示されます。AT回数→RB回数に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換線は付属されておりません。

特記事項

- ・AT初当り信号はAT確定画面の全停止時、2秒間のみ出力。
- ・AT回数はAT確定画面の全停止時の3秒後からAT終了まで出力、及び12枚役を14回取得することに3秒間停止後、再出力。

表示回数について		推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		BBにAT初当り、RBにAT回数を上げる場合。	BBにAT回数、RBに初当りを上げる場合
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)	A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: パネラJJ	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: パネラJr	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		A-14-02 (4番ピンRB信号判断) A-15-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		A-25-02 (4番ピンRB信号判断) A-26-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ミモザ	推奨設定 →		A-07-02 (4番ピンRB信号判断) A-08-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ミモザトゥルーライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)	A-10-01 (4番ピンRB信号判断) A-11-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)	A-10-01 (4番ピンRB信号判断) A-11-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)	A-08-02 (4番ピンRB信号判断) A-09-01 (3番ピンBB信号判断)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)	A-03-01 (4番ピンRB信号判断) A-05-01 (3番ピンBB信号判断)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。