

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年8月上旬頃

メーカー名	サミー	機種名	S あのはな ZM
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.初当たり
4P	2.AT
5P	0.未使用
7P	0.未使用

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	AT回数→BB回数部に表示されます。初当たり回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB番号 (AT回数) は下記条件を満たした場合の次ゲーム受け付け時から2秒後に出力
 通常時のAT直当たり時、めんまチャンス中にAT当選、こめんまボーナス開始時、
 AT継続時、エンディング開始時、ボーナスからプロローグ移行時。

RB番号 (初当たり) はボーナス表示時から約2秒後に出力

表示回数について

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →	
機種: パネラJJ	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	
機種: ミモザツルライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。