

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2019年9月中旬頃

<b>メーカー名</b>	オリンピア	<b>機種名</b>	パチスロ ラブ嬢2
<b>スペック</b>	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:  可  否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出しランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 1.AT②  
4P 2.AT①  
5P 0.未使用  
7P 0.未使用

8ピン不正出力  
呼出しランプに接続  
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	AT回数→BB回数部に表示されます。初当たり回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

AT①・・ATのセット回数及び疑似ボーナス回数  
AT②・・AT初当たり回数

### 表示回数について

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要

AT①（4pin）とAT②（3Pin）の出力タイミングが同時の為、RBのカウントが出来ない可能性がありますので下記の設定を入力して下さい。

機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ②C-01-04 (BBノイズマージン2秒)	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →		
機種: パネラJJ	推奨設定 →		
機種: パネラJr	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		
機種: ミモザ	推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル設定) ②C-01-03 (BBノイズマージン2秒)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-01-03 (BBノイズマージン2秒)	
機種: タイプR	推奨設定 →	VER3.2未満 ①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-01-01 (BBノイズマージン2秒)	VER3.3以降 ①C-01-00 (ノーマル設定) ②A-01-03 (BBノイズマージン2秒)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定) ②C-01-04 (BBノイズマージン2秒)	
機種: アリヤ	推奨設定 →	VER2.0未満 ①A-14-00 (ノーマル設定) ②A-01-01 (BBノイズマージン2秒)	VER3.0以降 ①A-14-00 (ノーマル設定) ②A-01-03 (BBノイズマージン2秒)

### その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。