

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2019年11月初旬頃

メーカー名	EXCITE	機種名	パチスロ サラリーマン 金太郎~MAX~
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 1.RB

4P 2.BB

5P 0.未使用

7P 0.未使用

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB番号→BB回数部に表示されます。RB番号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB番号・・金太郎チャンス時に終了まで継続して出力。
RB番号・・サラリーマンボーナス・金太郎ボーナス時に出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種:グランドパネラ	推奨設定→
機種:パネラ シュテール	推奨設定→
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定→
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定→
機種:パネラJJ	推奨設定→
機種:パネラJr	推奨設定→
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定→
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定→
機種:ミモザ	推奨設定→
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定→
機種:タイプR	推奨設定→
機種:ビッグウォーズ	推奨設定→
機種:アリヤ	推奨設定→

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。