

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年2月下旬頃

<b>メーカー名</b>	ミズホ	<b>機種名</b>	バジリスク絆2
<b>スペック</b>	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:  可  否

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼び出しに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.BT
4P	2.BC
5P	0.未使用
7P	0.未使用

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

### 呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BC(バジリスクチャンス) → BB回数部に表示されます。 BT(バジリスクタイム) → RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

### 特記事項

**BB信号**・・・「バジリスクチャンス」・「エピソードBC」・「月下閃滅」・「プレミアムバジリスクチャンス」の当選回数。  
出力信号は上記ボーナス開始時に出力、ボーナス終了時に出力停止。  
**RB信号**・・・ATの当選及びセット回数。  
信号出力は「追想の刻」開始時に出力し「争忍の刻」終了時またはAT中の当選したBT開始時に出力停止。

### 表示回数について

### 推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要

機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)	
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →		
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →		
機種: パネラJr	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		
機種: ミモザ	推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →		①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →		①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →		①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定 →		①A-14-00 (ノーマル設定)

### その他

\*5番ピンから単独でプレミアムバジリスクチャンスの信号が開始から終了まで出力されています。

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。