

# スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2020年4月下旬頃

<b>メーカー名</b>	アクロス	<b>機種名</b>	サンダーVライトニング
<b>スペック</b>	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

## スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得:  可  否

スロット台集中端子盤

メーカー 6P-8P変換ハーネス無し

oneA製呼び出しスロット入力信号名

※オプション品

**スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。**

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P 1.RB  
4P 2.BB  
5P 0.未使用  
7P 0.未使用

8ピン不正出力  
呼出ランプに接続  
集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。
特記事項	

表示回数について	推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラシュテール NEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ タッチ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: アリヤ	推奨設定 →
①D-01-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	
①C-13-00 (ノーマル設定)	
①A-14-00 (ノーマル設定)	
その他	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。  
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。