

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年7月初旬頃

メーカー名	山佐ネクスト	機種名	パチスロ等
スペック	AT	メーカーからの 交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: ☐ 可 ☒ 否

スロット台

スロット台集中端子盤

1P	IN
2P	OUT
3P	RB
4P	BB
5P	—
6P	コモン
7P	セキュリティ
8P	ドア

メーカー6P-8P変換ハーネス無し

1P	IN
2P	OUT
3P	RB
4P	BB
5P	CT
6P	コモン

oneA製呼び出しスロット入力信号名

呼び出しランプ

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	バトル回数→RB回数部に表示されます。 ボーナス回数→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

RB信号

出力開始条件・当主バトル・キリエバトル・怒雷バトル開始時に出力。
出力停止条件・当主バトル・キリエバトル・怒雷バトル終了時等に停止。

RB信号

出力開始条件・零ボーナス・ナイトメア開始時に出力。
出力停止条件・零ボーナス・ナイトメア終了時等に停止。

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォース7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォース5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 → ①D-01-00（ノーマル設定）
機種: ミモザ	推奨設定 → ①D-01-00（ノーマル設定）
機種: ミモザツルライト	推奨設定 → ①C-01-00（ノーマル設定）
機種: ビッグウォース	推奨設定 → ①C-13-00（ノーマル設定）
機種: タイプR	推奨設定 → ①C-01-00（ノーマル設定）

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA