

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年9月初旬頃

メーカー名	DAXEL	機種名	SロリクラホールD
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

3P	1.RB
4P	2.BB
5P	0.未使用
7P	0.未使用

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	AT番号→BB回数部に表示されます。 CZ番号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB番号
AT時に信号出力
RB番号
CZ(チャンスゾーン)中に信号出力

		推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定→	
機種: パネラ シュテール	推奨設定→	
機種: レッドアイ7	推奨設定→	
機種: ビッグウォース7	推奨設定→	
機種: パネラJr	推奨設定→	
機種: ビッグウォースパネラNS	推奨設定→	
機種: ビッグウォースパネラ	推奨設定→	
機種: ビッグウォース5	推奨設定→	
機種: レッドアイ	推奨設定→	
機種: ミモザ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォース	推奨設定→	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。