


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2017年2月下旬頃

| | | | |
|--------------|----------|----------------------|-----------|
| メーカー名 | ディライト | 機種名 | パチスロおそ松さん |
| スペック | 5号機 ノーマル | メーカーからの交換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 | BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | 変換ハーネス付属しません。 |

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | ノーマル設定を入力 | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 → | D-01-00 (ノーマル設定) | |
| 機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 → | | |
| 機種:パネラJJ 推奨設定 → | | |
| 機種:パネラJr 推奨設定 → | | |
| 機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 → | | |
| 機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 → | | |
| 機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 → | | |
| 機種:ミモザ 推奨設定 → | | |
| 機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 → | | C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種:スウォーズver4 推奨設定 → | | |
| 機種:タイプR 推奨設定 → | | |
| 機種:ビッグウォーズ 推奨設定 → | C-13-00 (ノーマル設定) | |
| 機種:超セグ 推奨設定 → | B-01-00 (ノーマル設定) | |
| 機種:アリアヤ 推奨設定 → | A-14-00 (ノーマル設定) | |

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取脱を参照頂き、条件設定を調整して下さい。