


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年4月中旬頃

メーカー名	七匠	機種名	パチスロ グラップラー刃牙N
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	地上最強トーナメント		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	BB+ART→ BB回数部、ART→RB回数部に表示されます。 ※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項
・BB回数部は、「ARTセット継続回数」+「通常時BB回数」の合算回数が表示。
・RB回数部は、ART初当たり回数が表示。 ※赤7or青7揃い表示時に約5秒間出力して停止。
・BB回数部のART信号は、RB回数部のART信号の停止後に出力を開始し信号は出っ放しになります。 ※セット継続時に一旦信号をOFFして再出力。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	上記の通り接続することでRB回数部にARTの初当たり回数が表示。
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種:パネラJJ	推奨設定 →
機種:パネラJr	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →
機種:ミモザ	推奨設定 →
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種:スウォーズver4	推奨設定 →
機種:タイプR	推奨設定 →
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種:超セグ	推奨設定 →
機種:アリア	推奨設定 →

D-01-00 (ノーマル設定)

C-01-00 (ノーマル設定)

C-13-00 (ノーマル設定)

B-01-00 (ノーマル設定)

A-14-00 (ノーマル設定)

その他
・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。