


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年1月上旬頃

| | | | |
|--------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| メーカー名 | サミー | 機種名 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. |
| スペック | 5号機 RT | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合 | BB→BB回数部、MB→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | 変換ハーネスは付属しません。 |

表示回数について

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | | ノーマル機設定を入力 |
|----------------------|--------|------------------|
| 機種: ビッグウォースLT | 推奨設定 → | D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ビッグウォース7 | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォース5 | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJJ | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJr | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォースパネラNS | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォースパネラ | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォースタッチ | 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザ | 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザトゥルライト | 推奨設定 → | C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: スウォースver4 | 推奨設定 → | |
| 機種: タイプR | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォース | 推奨設定 → | C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種: 超セグ | 推奨設定 → | B-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: アリヤ | 推奨設定 → | A-14-00 (ノーマル設定) |
| その他 | | |
| ・ 特に無し | | |

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。