


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2020年5月上旬頃

メーカー名	サンスリー	機種名	Sヤッターマン絶対正義
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

ヤッターチャンス回数、ヤッターRUSH継続数(40G毎)→BB回数部に表示されます。
ヤッターバトルRUSH回数→RB回数部に表示されます。

表示回数について 推奨設定

表示回数について		推奨設定
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		
機種: グランドパネラ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラシュアールNEO	推奨設定→	
機種: パネラ シュアール	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種: パネラJr	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズタッチ	推奨設定→	
機種: ミモザ	推奨設定→	
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定→	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: アリヤ	推奨設定→	①A-14-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。