


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年2月初旬頃

メーカー名	オリンピア	機種名	KING黄門ちゃま
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	交換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

- BB信号→CZ「勤善悪器ジャッジメント」及びAT回数(RB信号終了次ゲームからAT終了まで出力)
- RB信号→AT初当たり回数(初回王ちゃまGAME1ゲーム目に信号ON、次ゲームで信号OFF)

推奨設定

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定→	
機種: パネラ シュテール	推奨設定→	
機種: レッドアイ7	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定→	
機種: パネラJr	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラNS	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズパネラ	推奨設定→	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定→	
機種: レッドアイ	推奨設定→	
機種: ミモザ	推奨設定→	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥルライト	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定→	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定→	①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。