


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2021年6月初旬頃

メーカー名	セブンリーグ	機種名	鉄拳4デビルVer.
スペック	AT	メーカーからの変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例



呼び出しランプの回数表示について	
集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。
特記事項	

BB信号→ジャッチメントバトル信号・デビルゾーン準備信号。
出力開始条件・ジャッチメントバトル開始時、デビルゾーン準備開始時
出力停止条件・ジャッチメントバトル終了時、デビルゾーン準備終了時

RB信号→初当たり信号・継続回数
出力開始条件・デビルインパクト開始時、デビルラッシュ開始時、鉄拳アタック開始時、プレミアム鉄拳アタック開始時
出力停止条件・デビルボーナス終了時、デビルラッシュ終了時

推奨設定	
以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →
機種: タイPR	推奨設定 →
①D-01-00 (ノーマル設定)	
①D-01-00 (ノーマル設定)	
①D-01-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	
①C-13-00 (ノーマル設定)	
①C-01-00 (ノーマル設定)	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。