

スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2022年1月下旬頃

メーカー名	コナミアミューズメント	機種名	ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
スペック	AT	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

告知ランプでの取得: 可 否

※オプション品

スロット信号中継器F774の接続の場合は以下に設定して下さい。

F774は機械台の集中端子盤の信号の出力先を選択して、呼出ランプに出力するためのものになります。よって変換線は必要なくなります。

メーカー 6P-8P変換 ハーネス無し

oneA製呼出しスロット入力信号名

8ピン不正出力

呼出ランプに接続

集中端子盤に接続

※台移動の場合は必ずロータリー設定を確認してください。

呼出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼出し (直差し) の場合	BB番号→BB回数部に表示されます。 RB番号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

DDボーナス、バトルJAC開始時に出力
BB番号
 サービスタイム、バージョンロード、キングスガーデン、二天龍バトル開始時に出力
RB番号

推奨設定

以下の機種の呼出しランプの推奨条件概要	推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →
機種: レッドアイ7	推奨設定 →
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →
機種: パネラJr	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ パネラNS	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ パネラ	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ5	推奨設定 →
機種: レッドアイ	推奨設定 →
機種: ミモザ	推奨設定 →
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →
機種: ビックウォーズ	推奨設定 →
機種: タイプR	推奨設定 →

①D-01-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

①C-13-00 (ノーマル設定)

①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

*1 5番ピンから電源投入時及び一定時間経過で数回パルス出力します

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
 また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。