

ボーナストリガー（BT）搭載機種に関するご案内

ボーナストリガー（BT）搭載機種の仕様により、ボーナストリガー中にスタート回転数がずれてしまう場合があります。そのため、以下の初期設定を行っていただくことで、ズレの発生を防ぐことが可能です。なお、呼び出しランプの種類によっては、一部非対応の機種がございます。お客様にはご不便をおかけする場合がございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

呼出ランプ名称	初期設定
対応機種	スタート回数のカウントを IN1 回 入力後 2 秒間 (IN の入力数によらない) を一括りで 1 回としてスタートとしてカウントする。
パネラクリスタ	C-33-02 (スタート回数判断：2秒以内)
グラントパネラ	C-25-02 (スタート回数判断：2秒以内)
シュテールNOVA パネラシュテールNEO パネラシュテール レッドアイ7 パネラJr ビッグウォーズシリーズ (ビッグウォーズLTは除く)	C-22-02 (スタート回数判断：2秒以内)
レッドアイ ビッグウォーズLT パネラJJ	C-17-02 (スタート回数判断：2秒以内)
対応NG機種	
ミモザシリーズ スウォーズシリーズ 超セグ、ARIYA、デル ティ アサヒ電機製の呼出ラン プ	ボーナストリガー中のスタート判断の変更設定に非対応となっております。そのため、ボーナストリガー発動時において、スタート回転数に若干のズレが生じる場合がございます。ご利用の際は、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。